

SHAD

BMW S 1000 XR '20 TOP MASTER WOSX10ST



1 262658 x1



2 260213 x4
Ø16 Ø9 x 12



3 304052 x2
M6 x 20 DIN 7380



4 303017 x2
Ø6



5 304091 x2
M6 x 20 DIN 7991

! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

